

Aplikátor pro Maxforce – návod k použití

AgrEvo gel aplikátor byl navržen pro rychlou, jednoduchou a přesnou aplikaci insekticidní nástrahy Maxforce Ultra.

Tuby s nástrahou lze snadno a rychle nasadit.

Poté je aplikátor připraven k dávkování požadovaného množství gelu.

Systém umožňuje aplikaci s minimální možností kontaminace obsluhy, zvířat a životního prostředí insekticidem.

Uživatelé by se měli seznámit s tímto návodem k použití.

Popis a seznam náhradních dílů

Aplikátor je 200 mm dlouhý se 120 mm rukovětí, váží 380 g. Je navržen pro použití s tubami o hmotnosti 30 g gelu. Aplikátor pracuje na principu 2 gumových ventilků, které jsou ovládány kohoutkovým mechanismem k vytlačení gelu z tuby do aplikační jehly. Gumové ventilků jsou zákl. podmínkou funkčnosti a nesmí být odstraněny. V tomto systému není používán píst, a proto tlak uvnitř tuby je nízký a nedochází tím k samovolnému vytlačování gelu.

Náhradní díly:

viz obrázek aplikační pistole

Díl č.: Popis:

1	Aplikační jehla
2	Adaptér
3	Výtlačný ventil
4	Přepouštěcí ventil
5	Pružina
6	Ventil – nosič pístu
7	Bezpečnostní západka
8	Čep rukovětí
9	Čep regulátoru
10	Regulátor
11	Pružina západky
12	Západka
13	Kohoutek
14	Držák tuby

Aplikátor je dodáván s tímto vybavením:

- * Návod k obsluze
- * Souprava aplikačních jehel
- * Drát pro čištění jehel
- * Souprava náhradních ventilků

Příprava

1. Otočením sejměte kovovou krytku adaptéru. Vyberte vhodnou trysku (1) a pootočením ji upevněte na adaptér (2) aplikátoru. Trysky z plastické hmoty použijte při aplikaci do elektrických zařízení.

2. Sejměte z tuby oranžovou krytku pístu (a) a výstupního otvoru (b).

viz. obrázek tuby

3. Umístěte tubu do držáku aplikátoru (14) tak, aby výstupní otvor zapadl do ventilu (A) a křídla tuby (C) byla umístěna horizontálně. Potlačte tubu dopředu a její spodní okraj zasuňte do výřezu kohoutkového mechanismu (B).

viz. obrázek aplikační pistole s tubou

4. Nastavte regulátor dávkování (10) do polohy 5. Několikrát stlačte kohoutek, aby se celý systém naplnil a gel začal vytékat z aplikační jehly. Pak nastavte regulátor na požadovanou hodnotu.

Dávkování

Aplikátor je kalibrován tak, aby zajistil následující dávkování přípravku Maxforce Ultra:

Pozice regulátoru	Dávka nástrahy v g na jedno stlačení
1	0,04
2	0,09
3	0,14
4	0,20
5	0,25

Práce s aplikátorem

Vždy pracujte podle etikety přípravku. Tím bude zajištěno správné dávkování do určených míst. Pracujte tak, aby nedošlo ke kontaminaci osob, zvířat a životního prostředí (viz. pokyny v etiketě). Jestliže dojde před vyprázdněním tuby k tomu, že dávkování je přerušované, je to způsobeno vzduchem v systému, který se tam mohl dostat při plnění tuby nebo při její výměně. V tomto případě nastavte regulátor (10) do polohy 5 a několikrát stiskněte kohoutek až je aplikace plynulá. Poté vraťte regulátor do původní polohy. Po ukončení práce nastavte regulátor (10) do polohy 0, aby nedošlo k náhodnému stisknutí a tím k vytlačení gelu. Aplikační jehlu sejměte a vyčistěte pokud nebudete v práci pokračovat. Na adaptér našroubujte zpět krytku. Pokud vyjmete ne zcela vyprázdněnou tubu z aplikátoru, je třeba rovněž upevnit zpět krytku pístu (a) a krytku výstupního otvoru (b).

Údržba

Po skončení aplikace je třeba vyčistit použité aplikační jehly pomocí čistícího drátku, který je součástí aplikátoru. Rovněž je vypláchněte vodou. Pokud je aplikátor pravidelně užíván, není třeba jej rozebírat a čistit. Při dlouhodobějším uložení by se měl rovněž vyčistit. Rozebrání aplikátoru se provede vytažením oranžové bezpečnostní západky (7) (Pozor, uvnitř je pružina!). Gumové ventilků (3 a 4) vyměňte dle potřeby (při poškození).