

Od: DDD servis [ddd.servis@telecom.cz]

Odoslané: 23. novembra 2004 13:22

Komu: DDD Servis Vrutky

Predmet: Birchmeier 5S, 10SP.doc



SPRAY MATIC S5, SP

Návod k použití

Plnění nádrže:

Nejprve vyzkoušejte pomocí redukčního ventilu jestli není v nádrži tlak. Překlopte pojistku na víku nádrže a pootočením vyndejte víko. Nalijte postřikovou kapalinu do nádrže a uzavřete. Při uzavírání dejte pozor aby těsnění víka řádně doléhalo.

Tlakování postřikovače:

Pumpičkou postřikovače: začněte mírným zatlačením a pootočením rukojeti doleva pumpičky ze zajištěné polohy. Pumpujte tak dlouho dokud dřík redukčního ventilu nevyleze až k červené lince. Při přetlakování redukční ventil upustí přebytečný tlak (6 bar). Nakonec rukojeť pumpičky opět zajistíme zatlačením a pootočením rukojetě vlevo.

Kompresorem: k tlakování postřikovače může být použito i externího zdroje tlaku

(kompresor). Postřikovač tlakujte ventilkem umístěným na víku postřikovače. Kompresor by měl být opatřen regulátorem tlaku na 6 barů.

Maximální použitá teplota by neměla přesáhnout 30°C u modelů SP a 50°C u modelů S.

Přenášení postřikovače:

Postřikovač můžete přenášet za zajištěnou rukojeť, nebo použijte popruh který je součástí balení (pouze u modelu S5). Jako doplněk je možno dokoupit dvoukolí vozík Bichmeier.

Postřik:

Přípravek je rozstříkovan mosaznou regulační kruhovou tryskou Birchmeier. Jako příslušenství je možno dokoupit řadu speciálních trysek.

Ukončení práce:

Po ukončení práce a před otevřením tlekové nádoby, vypustte tlak pomocí redukčního ventilu tak, že dřík ventilu povytáhnete.

Péče a udržování:

Nikdy nenechávejte zbytky postřiku v postřikovači.

Používejte postřikovač tak jak je uvedeno v návodu k použití.

Po práci postřikovač vypláchněte vodou. Max. teplota vody nesmí přesáhnout 30°C u modelů SP a 50°C u modelů S.

Některé části postřikovače jako jsou trysky a filtr v rukojeti pistole je potřeba čistit periodicky. Tyto části jsou snadno rozebratelné.

Nečistěte trysku ostrými tvrdými předměty a neprofukujte ji ústy (nebezpečí otravy).

Bezpečnostní upozornění:

- Při postřiku nebezpečnými látkami se vyvarujte zasažení očí a kůže předepsanými ochrannými pomůckami.
- Před použitím zkontrolujte nejsou-li některé z částí postřikovače poškozené.
- Před čištěním vypusťte tlak s nádobou.
- Ujistěte se že přípravky které použijete nemohou poškodit některou z částí postřikovače (viz. etiketa přípravku).
- Po použití chlorových přípravků jako jsou např. chlorethanol nebo perchlorethylen, je nutno nádrž postřikovače pečlivě vypláchnout vodou. Chlor poškozuje kovové části postřikovače.
- Postřikovač se nesmí používat na aplikaci žíravých, explozivních nebo samozápalných látek.
- Nenechávejte stát natlakovanou nádrž na slunci
- Nestříkejte proti větru, nebo když je vítr příliš velký.

Technická data:

Maximální tlak:	6bar
Maximální teplota:	30°C u modelů SP a 50°C u modelů S.
Jmenovitý objem nádrže	7,5 / 14,8 lt
Max. obsah postřiku	5 / 10

Závady:

Při potížích se zařízením kontaktujte svého dodavatele.

Výrobce: Birchmeier Sprühtechnik AG
CH-5444 Küten
Švýcarsko

Distributor c ČR: DDD Servis spol. s r.o.
Libušská 104
Praha 4 - Písnice